

**VÍVOSPORT™**

---

Felhasználói kézikönyv

© 2017 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a [www.garmin.com](http://www.garmin.com) oldalon találja.

Garmin®, a Garmin logó, a ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge® és VIRB® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™, Virtual Pacer™ és a vivosport™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az American Heart Association® az American Heart Association, Inc. bejegyzett védjegye. Az Android™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye. Az Apple® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezés védjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. A Firstbeat továbbfejlesztett pulzusszám-elemzése. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Ez a termék tartalmazhat egy könyvtárat (Kiss FFT), amelyet Mark Borgerding engedélyével, a háromklauszulus BSD licenc alapján használunk <http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A03193

# Tartalomjegyzék

<b>Bevezetés</b>	<b>1</b>
Az eszköz bekapcsolása és beállítása	1
A készülék viselete és a pulzusszám	1
A készülék használata	1
Háttérvilágítás használata	1
<b>Widgetek</b>	<b>1</b>
Cél automatikus beállítása	2
Mozgássáv	2
A pulzus grafikon megtekintése	2
Intenzív percek	2
A kalóriaszámítás pontosságának javítása	2
Pulzusszámváltozás és stressz-szint	2
Alváskövetés	3
VIRB Távirányító	3
<b>Edzés</b>	<b>3</b>
Időzített tevékenység rögzítése	3
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése	3
A futásmód beállítása	4
Riasztások	4
Körök megjelölése	4
Az Auto Pause® funkció használata	4
Pulzusadatok átadása a Garmin® eszközök számára	4
A VO2 Max. becsült értékekről	5
<b>Óra</b>	<b>5</b>
A stopper használata	5
A visszaszámláló időzítő indítása	5
Az ébresztőóra használata	5
<b>Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók</b>	<b>5</b>
Értesítések megtekintése	5
Értesítések kezelése	6
Elvesztett okostelefon megkeresése	6
Ne zavarjanak üzemmód használata	6
<b>Napló</b>	<b>6</b>
Előzmények megtekintése	6
Személyes rekordok	6
Garmin Connect	6
Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással	7
Adatok szinkronizálása a számítógéppel	7
<b>Eszköz testreszabása</b>	<b>7</b>
Az érintőképernyő lezárása és feloldása	7
Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások	7
Eszközbeállítások	7
Garmin Connect beállítások	8
<b>Készülékadatok</b>	<b>9</b>
Specifikációk	9
A készülék töltése	9
Készülék karbantartása	9
<b>Hibaelhárítás</b>	<b>9</b>
Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?	9
A telefonom nem csatlakozik a készülékhez	9
Tevékenységek követés	10
Típek rendellenes pulzusadatok esetére	10
Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg	10
Műholdas jelek keresése	10
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása	11
Gyári alapbeállítások visszaállítása	11
Termékfrissítések	11
Szoftver frissítése a Garmin Connect mobilalkalmazás segítségével	11
Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével	11

További információk beszerzése	11
<b>Függelék</b>	<b>11</b>
Fitnesscélok	11
A pulzustartományok ismertetése	11
Pulzustartomány-számítások	11
VO2 max. normál értékelés	12
Háromklauzulás BSD licenc	12
<b>Tárgymutató</b>	<b>13</b>



## Bevezetés

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

## Az eszköz bekapcsolása és beállítása

Bekapcsolásához használat előtt csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz.

A vívospport készülék kapcsolt funkcióinak használatához a készüléket közvetlenül a Garmin Connect™ Mobile alkalmazáson keresztül csatlakoztassa, és ne az okostelefon Bluetooth® beállításain keresztül.

- 1 Okostelefonja alkalmazásboltjából telepítse a Garmin Connect Mobile alkalmazást.
- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken található töltőportba.



- 3 A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa az USB-kábelt egy áramforráshoz (*A készülék töltése, 9. oldal*).  
Hello! üzenettel üdvözlí a bekapcsoló eszköz.




- 4 Adja hozzá készülékét Garmin Connect fiókjához az alábbi lehetőségek egyikével:
  - Ha ez az első eszköz, amelyet a Garmin Connect Mobile alkalmazással párosít, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
  - Ha már párosított egy másik eszközt a Garmin Connect Mobile alkalmazással, a beállítások menüben válassza a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A sikeres párosítás után a készülék újraindul. Készüléke automatikusan szinkronizálódik a Garmin Connect Mobile alkalmazás megnyitásakor.

## A készülék viselete és a pulzusszám

- Viselje a vívospport készüléket a csuklócsont fölött.

**MEGJEGYZÉS:** az eszköz szorosan illeszkedjen, de ne legyen kényelmetlen, és futás vagy testedzés közben nem szabad elmozdulnia.



**MEGJEGYZÉS:** a pulzusmérő az eszköz hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzusmérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Típek rendellenes pulzusadatok esetére, 10. oldal* című részt.
- A csuklóalapú pulzusmérés pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

## A készülék használata



Lapozás	Lapozzon ujjával az érintőképernyőn ① a widgetek és menüopciók közötti böngészéshez.
Nyomva tartás	Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megnyitáshoz és bezáráshoz.
Érintés	Választáshoz érintse meg az érintőképernyőt. Az előző képernyőre való visszatéréshez érintse meg a ↶ ikont.
Dupla érintés	Egy időzített tevékenység közben érintse meg duplán az érintőképernyőt a tevékenység elindításához és leállításához.
Csuklómozdulat	Fordítsa és emelje csuklóját a teste irányába a háttérvilágítás bekapcsolásához. Fordítsa el csuklóját a testétől a háttérvilágítás kikapcsolásához.

## Háttérvilágítás használata

- A háttérvilágítás bekapcsolásához egyszerűen érintse meg vagy húzza el az érintőképernyőt.  
**MEGJEGYZÉS:** riasztások és üzenetek érkezése esetén a háttérvilágítás automatikusan bekapcsol.
- Fordítsa és emelje csuklóját a teste irányába a háttérvilágítás bekapcsolásához.
- Állítsa be a háttérvilágítás fényerejét és időkorlátját (*Megjelenítési beállítások, 7. oldal*).

## Widgetek

A készüléke lényegre törő tájékoztatást nyújtó előre feltöltött widgeteket tartalmaz. Az érintőképernyőn való lapozással áttekintheti a widgeteket. A widgetek megérintésével további információkat tekinthet meg, például a pulzusszámát bemutató grafikont vagy az előző napon megtett összes lépést. Néhány widgethez párosított okostelefon szükséges.

**MEGJEGYZÉS:** a Garmin Connect Mobile alkalmazás segítségével kiválaszthatja a számlapot, illetve eltávolíthat vagy hozzáadhat widgeteket, például zenevezérlőket okostelefonjához.

Idő és dátum	Az aktuális idő és dátum. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik, amikor az eszköz megtalálja a műholdjeleket. Az okostelefonnal vagy számítógéppel való szinkronizáláskor az eszköz frissíti az időt és a dátumot.
	Az összes megtett lépés és az adott napra vonatkozó lépcsőcél. A készülék tanul, és új lépcsőszámra javasol az Ön számára minden nap.
	Az aktuális percenkénti pulzusszám (bpm) és az utóbbi hét nap alapján számolt átlagos nyugalmi pulzusszám.
	Az összes megmászott emelet és az adott napra vonatkozó megmászott emelet-cél.
	A nap során megtett távolság kilométerben vagy mérföldben.
	Az intenzív tevékenységgel töltött összes perc és a hétre vonatkozó cél.
	A nap során elégetett kalóriaösszeg, az aktív és a nyugalmi kalóriákat egyaránt beleszámítva.
70 	Az aktuális stressz-szint. A készülék a stressz-szint megbecsléséhez leméri az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az alacsonyabb szám alacsonyabb stressz-szintet jelez.
	Az aktuális hőmérséklet és időjárás-előrejelzés egy párosított okostelefonról.
	Az okostelefon értesítési beállításai alapján az okostelefonról érkező értesítések, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi hálókön történő eseményeket stb.
	Vezérlőeszközök az okostelefon zenelejátszójához.
VIRB	Távvezérlő gombok a párosított VIRB® akciókamerához (külön kapható).

## Cél automatikus beállítása

Az eszköz a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépcsőcél. A napi testmozgás közben az eszköz kijelzi a napi cél elérése irányában tett előrehaladást ①.



Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, a Garmin Connect fiókban is beállíthat személyes lépcsőcél.

## Mozgássáv

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgássáv figyelmezteti Önt, hogy maradjon mozgásban. Egy mozgás nélkül töltött óra után megjelenik a mozgássáv ①. Minden további mozgás nélkül töltött 15 percet újabb szegmens ② jelez.



A mozgássáv nullázásához sétáljon egy kicsit.

## A pulzus grafikon megtekintése

A pulzus grafikonon az elmúlt óra pulzusértékei, valamint az ezen időszak alatt mért legalacsonyabb és legmagasabb pulzusszám (bpm) láthatók.

1 A pulzus képernyő megjelenítéséhez lapozzon.

2 A pulzus grafikon megtekintéséhez koppintson az érintőképernyőre.

## Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egyesült Államok Centers for Disease Control and Prevention (Betegségkezelő és -megelőző Központ), az American Heart Association® (Amerikai Szívtársaság) vagy az Egészségügyi Világszervezet legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az eszköz méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). A percben meghatározott heti intenzitási célok eléréséhez azok a tevékenységek számítanak be, melyeknél folyamatosan 10 percig közepes vagy élénk intenzitású testmozgást végez. Az eszköz összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.


## Intenzív percek szerzésének módja



vivosport eszköze úgy számolja ki az intenzív perceket, hogy összehasonlíttja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az eszköz a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az eszközt éjjel-nappal.

## A kalóriaszámítás pontosságának javítása

Az eszköz megjeleníti az adott nap elégetett kalóriák számát; ez a szám egy becsült érték. A számítás pontosságának növeléséhez érdemes 15 percig a szabadban gyalogolni vagy futni.

- A kalóriaképernyő megjelenítéséhez lapozzon.
- Válassza a  ikont.

**MEGJEGYZÉS:** a  ikon akkor jelenik meg, amikor a kalóriák kalibrálása szükséges. Ezt a kalibrálást csak egyszer kell elvégezni. Ha már rögzített egy időzített sétát vagy futást, előfordulhat, hogy a  ikon nem jelenik meg.

- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Pulzusszámváltozás és stressz-szint

A készülék az általános stressz-szint megállapításához elemzi az inaktív állapotban észlelt pulzusszám-változást. Az edzés, a fizikai tevékenységek, az alvás, a táplálkozás és a mindennapi stressz mind hatással van stressz-szintjére. A stressz-szint skálája 0 és 100 között mozog – 0-25-ig nyugalmi állapotról, 26-50-ig alacsony stressz-szintről, 51-75-ig közepes stressz-szintről, és 76-100-ig magas stressz-szintről beszélünk. Stressz-szintjének ismeretében könnyebben felismerheti a napja során bekövetkező stresszesebb pillanatokat. A legjobb eredmény érdekében viselje az eszközt alvás közben is.

Szinkronizálja eszközét Garmin Connect fiókjával az aktuális napi stressz-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez.

## A stressz-szint grafikon megtekintése

A stressz-szint grafikon az elmúlt óra stressz-szintjét mutatja.

- Lapozzon a stressz-szint képernyő megtekintéséhez.
- Koppintson az érintőképernyőre a stressz-szint grafikon megtekintéséhez.

## Pihenés-időzítő indítása

Indítsa el a pihenés-időzítőt az irányított légzőgyakorlatok megkezdéséhez.

- 1 Lapozzon a stressz-szint képernyő megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.  
Megjelenik a stressz-szint grafikon.
- 3 Lapozzon a **Lazítás időzítő** lehetőségre.
- 4 A ▲ / ▼ gombok segítségével állítsa be a pihenés-időzítőt.
- 5 Érintse meg középen az érintőképernyőt az idő beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
- 6 A pihenés-időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 7 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 8 A pihenés-időzítő lejártá után tekintse meg a frissített stressz-szintet.

## Alváskövetés

Alvás közben az eszköz automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szintek és az alvás közbeni mozgás mértéke. Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.




**MEGJEGYZÉS:** a szundítások nem kerülnek rögzítésre az alvási statisztikákban.

## VIRB Távirányító

A VIRB távirányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a [www.garmin.com/VIRB](http://www.garmin.com/VIRB) oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.

### VIRB akciókamera vezérlése





A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a *VIRB sorozat felhasználói kézikönyvét*. Ezenfelül a VIRB képernyőt is engedélyeznie kell a vívospot eszközön (*Eszközbeállítások a Garmin Connect fiókban*, 8. oldal).




- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 A **VIRB** képernyő megjelenítéséhez lapozzon vívospot eszközén.
- 3 Várja meg, hogy a készülék kapcsolódjon a VIRB kamerához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Videó rögzítéséhez válassza a  ikont.  
A vívospot eszközön megjelenik a videoszámláló.
  - A rögzítés leállításához válassza a  lehetőséget.
  - Fénykép készítéséhez válassza a  ikont.



## Edzés

### Időzített tevékenység rögzítése

Rögzíthet egy stopperrel mért tevékenységet, melyet aztán mentést követően elküldhet Garmin Connect fiókjára.







- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Lapozzon egy tevékenység kiválasztásához:
  - Gyalogláshoz válassza a  ikont.
  - Futáshoz válassza a  ikont.
  - Kerékpározáshoz válassza a  ikont.

- Kardio tevékenységhez válassza a  ikont.
- Erősítő edzéshez válassza a  ikont.
- Egyéb típusú tevékenységekhez válassza a  ikont.

- 4 Válassza a **Kültéri** vagy **Beltéri** lehetőséget.
- 5 Ha a hely kültérre van állítva, menjen ki és várjon, amíg az eszköz megtalálja a GPS műholdakat.  
A műholdjelek megkeresése eltarthat pár percig. A műholdak megtalálásakor egy üzenet jelenik meg.
- 6 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetők el.
- 9 A tevékenység befejezésekor érintse meg duplán az érintőképernyőt az időzítő leállításához.  
**TIPP:** az időzítő ismételt elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 10 Lapozzon egy lehetőség kiválasztásához:
  - A  kiválasztásával elmentheti a tevékenységet.
  - A  kiválasztásával törölheti a tevékenységet.

### Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 4 Kezdje el az első sorozatot.  
Az eszköz számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum 6 ismétlés után jelenik meg.
- 5 A további adatokat megjelenítő képernyők lapozással érhetők el (opcionális).
- 6 Válassza a  ikont egy sorozat befejezéséhez.  
Megjelenik egy pihenésidőzítő.
- 7 A pihenő közben válasszon egy lehetőséget:
  - Lapozzon az érintőképernyőn további adatképernyők megtekintéséhez.
  - Az ismétlésszámok szerkesztéséhez válassza ki az **Ismétl. szerk.** lehetőséget, válassza ki a ▲ vagy a ▼ ikont, majd koppintson az érintőképernyő közepére.
- 8 Válassza ki a  ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 9 Ismétlje a lépéseket 6-tól 8-ig, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 10 Az időzítő leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 11 Lapozzon egy lehetőség kiválasztásához:
  - A  kiválasztásával elmentheti a tevékenységet.
  - A  kiválasztásával törölheti a tevékenységet.

### Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez

- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az eszközt.  
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az eszközt.
- Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
- Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
- Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.





Az eszköz akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az eszközt viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.

- Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect fiókjába.

Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

## A futásmód beállítása

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Válassza a **Kültéri** vagy **Beltéri** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a **Futásmód** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Válassza ki a **Gyors** lehetőséget, ha saját tempójában, a futási üzemmódra vonatkozó riasztások nélkül szeretne futni a szabadban vagy beltérben.

**MEGJEGYZÉS:** ez az alapértelmezett futásmód.

- Válassza a **Futás/séta** lehetőséget az időre menő futáshoz és gyalogláshoz.
- Válassza a **Virtual Pacer** lehetőséget egy meghatározott tempócél eléréséhez való edzéshez.

**MEGJEGYZÉS:** Garmin Connect fiókja használatával testreszabhatja a Futás/séta szakaszokat és a tempócél (*Tevékenységi profilbeállítások Garmin Connect fiókjához, 8. oldal*).

- 6 Menjen el futni.

Amikor végez egy szakasszal, illetve a tempócél alatt/felett teljesít, megjelenik egy üzenet, és rezeg az eszköz.

### Virtual Pacer™


A Virtual Pacer egy olyan eszköz, mely segít, hogy a beállított tempóval fusson, elősegítve így a teljesítmény növelését.

## Riasztások

A riasztások segítségével egy konkrét idővel, távolsággal, kalóriával és pulzusszámmal kapcsolatos cél eléréséért edzhet.

### Ismétlődő riasztás beállítása

Az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha a készülék egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Például beállíthatja, hogy a készülék 100 kalóriánként riassza. Garmin Connect fiókja használatával testreszabhatja az ismétlődő riasztásokra vonatkozó meghatározott értékeket vagy intervallumokat (*Tevékenységi profilbeállítások Garmin Connect fiókjához, 8. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  ikont, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Válassza ki a **Riasztások** lehetőséget.
- 4 A riasztás bekapcsolásához válassza az **Idő**, **Táv**, vagy **Kal**. lehetőséget.


**MEGJEGYZÉS:** a Táv riasztás csak gyaloglás, futás és kerékpározás esetén használható.

Amikor eléri a riasztási értéket, a készülék elkezd rezegni és megjelenít egy üzenetet.

### A pulzusriasztások beállítása

Beállíthatja, hogy a készülék riasszon, amikor pulzusa a célzónán vagy egy egyedi tartományon kívül esik. Beállíthatja például, hogy riasszon a készülék, amikor pulzusa 180 fölé emelkedik. Az egyedi zónák meghatározásához használja

Garmin Connect fiókját (*Tevékenységi profilbeállítások Garmin Connect fiókjához, 8. oldal*).


- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  ikont, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Válassza ki a **Riasztások** > **PSZ riaszt.** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Ha egy meglévő pulzustartományt szeretne használni, válassza ki a kívánt pulzuszónát.
  - Ha egyedi legkisebb és legnagyobb értékeket szeretne használni, válassza ki az **Egyéni** lehetőséget.

Minden alkalommal, amikor átlépi a meghatározott tartományt vagy az egyedi értéket, a készülék elkezd rezegni és megjelenít egy üzenetet.

## Körök megjelölése

Bekapcsolhatja az Auto Lap® funkció használatát, mely kilométerenként vagy mérföldenként bejelöl egy megtett kört. Ez a funkció hasznos, ha össze kívánja vetni, hogy a tevékenység különböző részein milyen teljesítményt nyújtott.

**MEGJEGYZÉS:** az Auto Lap funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.


- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  ikont, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Válassza az **Auto Lap** lehetőséget a funkció bekapcsolásához.
- 4 Kezdje el a tevékenységet.

## Az Auto Pause® funkció használata

Az Auto Pause funkció segítségével lehetőség van a stopper automatikus leállítására, amikor Ön nem mozog. Ez a funkció akkor hasznos, ha menet közben a jelzőlámpák vagy egyéb okok miatt meg kell állnia.

**MEGJEGYZÉS:** a szünet közbeni adatokat a rendszer nem rögzíti.




**MEGJEGYZÉS:** az Auto Pause funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  ikont, és válasszon egy tevékenységet.
- 3 Válassza az **Auto Pause** lehetőséget a funkció bekapcsolásához.
- 4 Kezdje el a tevékenységet.

## Pulzusadatok átadása a Garmin® eszközök számára

Pulzusadatait elküldheti vívosporthoz eszközéről, majd megtekintheti a párosított Garmin eszközökön. Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® eszközre, vagy egy tevékenység közben egy VIRB akciókamerára.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  >  ikont.

A vívosporthoz elkezd a pulzusadatok továbbítását.

**MEGJEGYZÉS:** a pulzusadatok továbbítása alatt csak a pulzuspulzós képernyőt tudja megtekinteni.

- 3 Párosítsa vívosporthoz eszközét Garmin ANT+® kompatibilis eszközével.



**MEGJEGYZÉS:** a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

- 4 Koppintson a pulzusmérő képernyőre, majd válassza ki a ✓ ikont a pulzusadatok továbbításának leállításához.

## A VO2 Max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell.

Eszközén a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és szinttel jelenik meg a mutatón. Garmin Connect fiókjában további adatokat is megtekinthet VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, mint például saját fitnessz-korát. Fitnessz-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű, eltérő korú személyéhez. Ahogy edz, fitnessz-kora idővel csökkenhet.

A VO2 max. adatok és elemzések szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék (VO2 max. normál értékelés, 12. oldal), és látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

## A VO2 Max. becsült értékének megtekintése

Ahhoz, hogy az eszköz megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, valamint egy időzített 15 perces gyorsabb sétára vagy futásra van szükség.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a > VO<sub>2</sub> ikont.  
Ha már rögzített egy 15 perces gyorsabb sétát vagy futást, megjelenik a VO2 max. becsült értéke. Az eszközön a VO2 max. becsült érték utolsó frissítésének dátuma is megjelenik. Az eszköz minden egyes időzített séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét.
- 3 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a VO2 max. becsült értékének megtekintéséhez.

**MEGJEGYZÉS:** a megjelenő utasítás jelzi, mikor kell kiszámolni a VO2 max. becsült értékét.

A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.

## Óra

### A stopper használata

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a > ikont.
- 3 Az időzítő elindításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 4 Az időzítő ismételt leállításához érintse meg duplán az érintőképernyőt.
- 5 Szükség esetén válassza ki a ikont az időzítő nullázásához.

### A visszazámláló időzítő indítása

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a > ikont.
- 3 Az időzítő beállításához válassza a vagy a ikont.
- 4 Érintse meg középen az érintőképernyőt az idő beállításához és a következő képernyőre lépéshez.
- 5 A stopper elindításához nyomja meg a gombot.

- 6 Az időzítő leállításához válassza ki a ikont.

## Az ébresztőóra használata

- 1 Állítsa be az ébresztés idejét és gyakoriságát Garmin Connect fiókjában ([Eszközbeállítások a Garmin Connect fiókban](#), 8. oldal).
- 2 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt vívospot eszközén a menü megtekintéséhez.
- 3 Válassza a > ikont.
- 4 Lapozzon az egyes ébresztések áttekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy ébresztést annak be- és kikapcsolásához.

## Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók

A vívospot eszköz számos Bluetooth-on keresztül elérhető funkcióval rendelkezik, melyeket a Garmin Connect Mobile alkalmazás használatával érhet el kompatibilis okostelefonján.

**Értesítések:** az okostelefon értesítési beállításai alapján figyelmezteti Önt az okostelefonról érkező értesítésekre, ideértve a hívásokat, szöveges üzeneteket, közösségi hálókön történő eseményeket stb.

**LiveTrack:** lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyét és edzéseit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi médiaoldalakon, így ők is nyomon követhetik az Ön tevékenységét a Garmin Connect oldalon.

**Időjárás-előrejelzések:** megjeleníti az aktuális hőmérsékletet és időjárás-előrejelzést okostelefonjáról.

**Zenevezérlők:** lehetővé teszi az okostelefon zenelejátszójának vezérlését.

**Telefonkeresés:** megkeresi az elveszett, vívospot eszközzel párosított okostelefont, amennyiben a telefon hatótávolságon belül van.

**Saját készülék keresése:** megkeresi az elveszett, okostelefonnal párosított vívospot eszközt, amennyiben az eszköz hatótávolságon belül van.

**Tevékenységek feltöltése:** automatikusan elküldi tevékenységét a Garmin Connect Mobile alkalmazásnak, rögtön az alkalmazás megnyitásakor.

**Szoftverfrissítések:** eszköze vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tölti le és telepíti a legújabb szoftverfrissítéseket.

## Értesítések megtekintése

- Amikor értesítés jelenik meg eszközén, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - A teljes értesítés megtekintéséhez érintse meg az érintőképernyőt, majd a ikont.
  - Válassza a ikont az értesítés elutasításához.
- Amikor bejövő hívás jelenik meg eszközén, válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**MEGJEGYZÉS:** az okostelefontól függ, hogy milyen lehetőségek érhetők el.

  - A hívás okostelefonon történő fogadásához válassza a lehetőséget.
  - A hívás elutasításához vagy lenémítéséhez válassza a lehetőséget.
- Az összes értesítés megtekintéséhez lapozzon az értesítési widgethez, koppintson az érintőképernyőre, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
  - Lapozzon az egyes értesítések áttekintéséhez.
  - A teljes értesítés megtekintéséhez válasszon ki egy értesítést, majd válassza a ikont.

- Az értesítés elvetéséhez válasszon ki egy értesítést, majd válassza a **X** ikont.

## Értesítések kezelése


Kompatibilis okostelefonján beállíthatja a vívósport eszközön megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Apple® eszköz használata esetén az okostelefon értesítési központjában határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg az eszközön.
- Android™ eszköz használata esetén a Garmin Connect Mobile alkalmazás beállításaiban határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg az eszközön.

## Elveszett okostelefon megkeresése

Ezen funkció használatával Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével megkeresheti elveszett okostelefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.






- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  ikont.

A vívósport eszköz elkezd keresni a párosított okostelefont. Hangos riasztás szólal meg az okostelefonon, a Bluetooth-jel erőssége pedig megjelenik a vívósport eszköz képernyőjén. A Bluetooth-jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik az okostelefonhoz.

## Ne zavarjanak üzemmód használata

Ne zavarj üzemmódban az eszköz háttérvilágítása nem kapcsol be mozdulatok és rezgő figyelmeztetések esetén. Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

**MEGJEGYZÉS:** Garmin Connect fiókjában beállíthatja, hogy az általában alvással töltött órák alatt eszköze automatikusan ne zavarj üzemmódba lépjen. Az általában alvással töltött órákat a Garmin Connect fiók felhasználói beállításai között adhatja meg.



- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
  - 2 Válassza a  >  ikont a ne zavarj üzemmód bekapcsolásához.
- A pontos idő képernyőn megjelenik a  ikon.
- 3 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt, majd válassza a  >  > **KI** lehetőséget a ne zavarj üzemmód kikapcsolásához.

## Napló

Az eszköz maximum 14 napi tevékenységek követési és pulzusadatot tárol, valamint legfeljebb hét stopperrel mért tevékenységet. Az eszközön a legutóbbi hét stopperrel mért tevékenységet tekintheti meg. Szinkronizálja adatait, ha szeretne korlátlan mennyiségű tevékenységet, tevékenységek követési adatot és pulzusadatot tárolni Garmin Connect fiókjában (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással*, 7. oldal) (*Adatok szinkronizálása a számítógéppel*, 7. oldal).

Amikor a memória megtelt, a készülék felülírja a legrégebbi adatokat.





## Előzmények megtekintése

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

## Személyes rekordok






Amikor befejez egy tevékenységet, a készülék megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a leggyorsabb idő a különböző jellemző versenytávokon és a leghosszabb lefutott vagy kerékpározott távolság.

### A személyes rekordjai megtekintése

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Válassza a  vagy  ikont.
- 4 Lapozzon a személyes rekordjai megtekintéséhez.

### Személyes rekord visszaállítása

Minden egyes személyes rekord visszaállíthat a korábban rögzített rekordra.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Válassza a  vagy  ikont.
- 4 Válasszon ki egy rekordot.
- 5 Válassza a **Utolsó vissz.** >  lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.

### Személyes rekord törlése

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a  >  ikont.
- 3 Válassza a  vagy  ikont.
- 4 Válasszon ki egy rekordot.
- 5 Válassza a **Törlés** >  lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.


## Garmin Connect

A Garmin Connect fiók keresztlátást barátaival is kapcsolatba léphet. Garmin ConnectA számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, gyalogtúráit stb.

Ingyenes Garmin Connect fiókjának létrehozásához párosítsa a készüléket telefonjával a Garmin Connect Mobile alkalmazás használatával, vagy látogasson el a [garminconnect.com](https://garminconnect.com) weboldalra.

**Kövesse nyomon fejlődését:** nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

**Elemesse adatait:** megtekintheti a tevékenységeire vonatkozó részletes információkat, például az időtartamot, a távolságot, az elégetett kalóriák számát és az egyedi jelentéseket.



**Ossza meg tevékenységeit:** a fiók összeköti barátaival: követhetik egymás tevékenységeit, illetve megoszthatják tevékenységeiket kedvenc közösségi oldalaikon.


**Kezelje beállításait:** Garmin Connect fiókjában testre szabhatja az eszközeire vonatkozó és felhasználói beállításokat.

### Garmin Move IQ™

A Move IQ funkció automatikusan érzékeli a legalább 10 percen át tartó tevékenység-mintákat, pl. a sétálást, futást, kerékpározást vagy az ellipszis tréneres edzést. Megtekintheti az esemény típusát és időtartamát a Garmin Connect idővonalán, de ezek az események nem jelennek meg a tevékenységek listájában, a pillanatfelvételekben vagy a hírekben. A több részlet és nagyobb pontosság érdekében rögzítsen eszközzel időzített tevékenységet. A Move IQ funkció képes automatikusan elindítani egy időzített gyaloglási- vagy futási tevékenységet. Időzített tevékenységei részletes adatait Garmin Connect fiókjában tekintheti meg.

## Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással

Az eszköz időről időre automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect Mobile alkalmazással. Az adatok manuális szinkronizálását bármikor elvégezheti.

- 1 Helyezze az eszközt okostelefonja közelébe.
- 2 Nyissa meg a Garmin Connect Mobile alkalmazást.  
**TIPP:** az alkalmazás már nyitva lehet, vagy a háttérben is futhat.
- 3 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Várja meg az adatok szinkronizálódását.
- 6 Tekintse meg a naprakész adatokat a Garmin Connect Mobile alkalmazásban.

## Adatok szinkronizálása a számítógéppel

Mielőtt szinkronizálná adatait számítógépén a Garmin Connect alkalmazás segítségével, telepítenie kell a Garmin Express™ alkalmazást ([A Garmin Express beállítása, 7. oldal](#)).

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.  
Az eszköz háttértár üzemmódba lép.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Tekintse meg adatait Garmin Connect fiókjában.


### A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a [www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express) weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


## Eszköz testreszabása


### Az érintőképernyő lezárása és feloldása


Engedélyezze az Auto zár. lehetőséget, így automatikusan zárol az érintőképernyő, amikor egy ideig nem ér az eszközhöz, és megakadályozhatja az érintőképernyő nem szándékos megérintését.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az  > **Auto zár.** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.
- 4 A készülék feloldásához érintse meg kétszer az érintőképernyőt.

## Csuklón viselhető pulzsmérő beállítások


Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  ikont.

: lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzsmérő be- és kikapcsolását. A Csak tev. opció lehetővé teszi a csuklón viselhető pulzsmérő kizárólag időzítővel mért tevékenységek esetén történő használatát.


: kezdje el a pulzusadatok küldését a párosított Garmin eszközökre ([Pulzusadatok átadása a Garmin® eszközök számára, 4. oldal](#)).


## Eszközbeállítások

Bizonyos beállításokat magán a vívospport eszközön is meghatározhat. A további beállítások konfigurálására a Garmin Connect fiókban van lehetőség.

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  ikont.

: lehetővé teszi az okostelefon párosítását és a Bluetooth-beállítások megadását ([Bluetooth beállítások, 7. oldal](#)).



: beállítja a megjelenítési beállításokat ([Megjelenítési beállítások, 7. oldal](#)).


: itt állíthatja be, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt, illetve itt állíthatja be a pontos időt ([Manuális időbeállítás, 8. oldal](#)).

: itt kapcsolhatja be és ki a tevékenységkövetést és a mozgási riasztást.


: beállítja a rendszerbeállításokat ([Rendszerbeállítások, 8. oldal](#)).

### Bluetooth beállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  ikont. Megjelenik a Bluetooth-kapcsolat állapota.



: be- és kikapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

**MEGJEGYZÉS:** más Bluetooth-beállítások csak akkor jelennek meg, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológia engedélyezve van.

: itt engedélyezheti a kompatibilis okostelefonról érkező értesítéseket. A Csak hívások opció használata esetén az eszköz csak bejövő telefonhívások esetén jelenít meg értesítést.

**Párosítson:** lehetővé teszi az eszköz párosítását egy kompatibilis, Bluetooth funkcióval rendelkező okostelefonnal. Ez a beállítás teszi lehetővé a Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók használatát a Garmin Connect Mobile alkalmazáson keresztül. Ide tartoznak többek között az értesítések, valamint a Garmin Connect szolgáltatásba irányuló feltöltések.

### Megjelenítési beállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  ikont.

**Fényerő:** a háttérvilágítás fényerejének beállítása. A fényerő módosításához használja a  /  gombokat.

**MEGJEGYZÉS:** a nagyobb fényerő csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**Időkorlát:** a háttérvilágítás kikapcsolása időkorlátjának beállítása.

**MEGJEGYZÉS:** a háttérvilágítás hosszabb időkorlátja csökkenti az akkumulátor üzemidejét.






**Kézmozdulat:** beállítja a háttérvilágítást, hogy a csukló mozdulataira bekapcsoljon. Mozdulatok közé tartozik például a csukló fordítása a test felé, a készülék megtekintése céljából. A Csak tev. opció használata esetén az eszköz csak az időzítővel mért tevékenységek esetén veszi figyelembe a mozdulatokat.





**Tájélotás:** itt adhatja meg, hogy az eszköz fekvő vagy álló formában jelenítse meg az adatokat.

## Manuális időbeállítás

Alapértelmezés szerint az idő beállítása automatikusan megtörténik, amikor vívospot eszközt okostelefonnal párosítja.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az  >  > **Id. beáll.** > **Kézi** lehetőséget.
- 3 Érintse meg középén az érintőképernyőt az óra, a perc, a hónap, a nap és az év beállításához.
- 4 Válassza a  vagy a  ikont az egyes beállítások megadásához.
- 5 Érintse meg középén az érintőképernyőt a következő képernyőre lépéshez.
- 6 Válassza ki a  ikont az egyes beállítások jóváhagyásához.

## Rendszerbeállítások

Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza a  >  ikont.

**Rezgés:** beállítja a rezgés erősségét.

**MEGJEGYZÉS:** az erősebb rezgés csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**Csukló:** itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján kívánja viselni az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.

**Nyelv:** itt állíthatja be az eszköz nyelvét.

**MEGJEGYZÉS:** válassza ki a nyelvének megfelelő kétbetűs nyelvi kódot.

**Mértékegység:** itt adhatja be, hogy az eszköz kilométerben vagy mérföldben jelenítse meg a megtett távolságot.

**Névjegy:** itt láthatja a készülék azonosítóját, a szoftververziót, a jogszabályi információkat, a licenszerződést és az akkumulátor töltöttségi szintjét ([Eszközadatok megtekintése](#), 9. oldal).

**Gyári visszaállítás:** itt állíthatja vissza a felhasználói adatokat és a beállításokat ([Gyári alapbeállítások visszaállítása](#), 11. oldal).

## Garmin Connect beállítások

Garmin Connect fiókjában testreszabhatja az eszközére és tevékenységprofiljára vonatkozó, illetve a felhasználói beállításokat. Egyes beállítások konfigurálására magán a vívospot eszközön is van lehetőség.

- A Garmin Connect Mobile alkalmazás beállítások menüjében válassza a **Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt eszközt.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgetjében válassza az **Készülékbeállítások** lehetőséget.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálja adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az eszközre ([Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással](#), 7. oldal) ([Adatok szinkronizálása a számítógéppel](#), 7. oldal).

## Felhasználói beállítások a Garmin Connect fiókban

Válassza Garmin Connect fiókja **Felhasználói beállítások** lehetőségét.

**Egyedi lépéshossz:** ezen funkció használata esetén az eszköz pontosabban képes kiszámolni a megtett távolságot, mivel ahhoz az Ön egyedi lépéshosszát használja. Adjon meg egy ismert távot, valamint az annak megtételéhez szükséges lépések számát. A Garmin Connect ezek alapján kiszámítja a lépéshosszát.

**Napi lépések száma:** itt adhatja meg a napi lépéscélt. Az Automatikus cél funkció segítségével beállíthatja, hogy az eszköz automatikusan meghatározzon Ön számára egy lépéscélt.

**Naponta megmászott emeletek száma:** itt adhatja meg, hogy naponta hány emeletet szeretne megmászni.

**Heti intenzitás (perc):** itt adhatja meg, hogy hetente hány percet szeretne közepes és élénk intenzitású testmozgással tölteni.

**Pulzusszám-tartományok:** itt becsülheti meg a maximális pulzusszámát, mely alapján egyedi pulzusszámtartományokat határozhat meg.

## Eszközbeállítások a Garmin Connect fiókban

Válassza Garmin Connect fiókja **Készülékbeállítások** lehetőségét.

**Emlékeztetők:** beállítja az eszköz által végzett ébresztés idejét és gyakoriságát. Akár nyolc külön ébresztési időt is beállíthat.

**Tevékenység nyomon követése:** be- és kikapcsolja a tevékenységkövetési funkciókat, például a mozgásriasztást.

**Autom. tevékenység-indítás:** be- és kikapcsolja a Move IQ eseményeket. Meghatározhatja, hogy mennyit szeretne várni azelőtt, hogy az eszköz automatikusan elindítsa az adott tevékenységek időzítójét.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**Látható widget-ek:** itt határozhatja meg, hogy mely widgetek jelenjenek meg az eszközön.

**Alapértelmezett widget:** beállítja, hogy mely widget jelenjen meg, amikor egy ideig nem ér az eszközhez.

**Kézmozdulat:** beállítja a háttérvilágítást, hogy a csukló mozdulataira bekapcsoljon. Mozdulatok közé tartozik például a csukló fordítása a test felé, a készülék megtekintése céljából.

**Időkorlát:** a háttérvilágítás kikapcsolása időkorlátjának beállítása.

**MEGJEGYZÉS:** a hosszabb időkorlát csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

**Melyik csukló?:** itt adhatja meg, hogy melyik csuklóján kívánja viselni az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** ez a beállítás erősítő edzések és mozdulatok esetén alkalmazott.

**Képernyő tájolása:** itt adhatja meg, hogy az eszköz fekvő vagy álló formában jelenítse meg az adatokat.

**Számlap:** itt kiválaszthatja a számlapot.

**Időformátum:** itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

**Nyelv:** itt állíthatja be az eszköz nyelvét.

**Mértékegységek:** itt adhatja be, hogy az eszköz kilométerben vagy mérföldben jelenítse meg a megtett távolságot.

## Tevékenységi profilbeállítások Garmin Connect fiókjához

Garmin Connect fiókjában válassza ki a **Tevékenységi profilok**, majd válasszon ki egy tevékenységtípust.

**Tevékenységmód-riasztások:** lehetővé teszi, hogy testreszabhassa a tevékenységmód riasztásait, például az ismétlődő riasztásokat és a pulzusriasztásokat. Beállíthatja, hogy a készülék riasszon, amikor pulzusa a célzónán vagy egy egyedi tartományon kívül esik. Kiválaszthat egy meglévő pulzustartományt, vagy beállíthat egy egyedit is.

**Auto Lap:** Lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan jelölje a köröket minden egyes kilométer vagy mérföld után, a távolság Ön által kiválasztott mértékegysége alapján ([Körök megjelölése](#), 4. oldal).

**Auto Pause:** itt engedélyezheti, hogy a stopper automatikusan szüneteljen, amikor Ön abbahagyja a mozgást (*Az Auto Pause® funkció használata*, 4. oldal).

**Automatikus sorozatészlelés:** lehetővé teszi, hogy az eszköz automatikusan elindítsa és leállítsa a gyakorlatsorozatokat erősítődés-tevékenységek során.

**Adatmezők:** itt határozhatja meg, hogy mely adatképernyők jelenjenek meg a stopperrel mért tevékenységek közben.

## Készülékadatok

### Specifikációk

Akkumulátor-típus	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor-üzemidő	Akár 7 nap óraüzemmódban Akár 8 óra (bekapcsolt GPS mellett)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól 50 °C-ig (-4 °F-tól 122 °F-ig)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	ANT+ 2,4 GHz névleges 1 dBm esetén Bluetooth 2,4 GHz névleges 1 dBm esetén
Vízbehatolás elleni védelem	Úszás*

\*További részletekért látogasson el a [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating) weboldalra.

### Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti az eszköz azonosítóját, a szoftververziót, a jogszabályi adatokat, valamint az akkumulátor töltöttségi szintjét.

- 1 Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki a > > **Névjegy** lehetőséget.
- 3 Az információ megtekintéséhez lapozzon.

### A készülék töltése

#### FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

#### ÉRTESTÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat a függelékben.

- 1 Csatlakoztassa az USB-kábel keskeny végét a készüléken található töltőportba.



- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába.
- 3 Teljesen töltsse fel a készüléket.

### Tippek az eszköz feltöltésére

- Csatlakoztassa a töltőt az eszökhöz az USB-kábellel való töltéshez (*A készülék töltése*, 9. oldal).

Az eszköz töltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt egy Garmin által jóváhagyott AC adapter segítségével egy normál fali aljzatba vagy a számítógép egyik USB-portjához. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül egy órát vesz igénybe.

- Az akkumulátor töltöttségi szintjét az eszökladatok képernyőn tekintheti meg (*Eszökladatok megtekintése*, 9. oldal).

### Készülék karbantartása

#### ÉRTESTÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

Ne tegye ki magas hőmérsékletnek, így például ne tegye ruhaszárítóba.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

### Az eszköz tisztítása

#### ÉRTESTÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

- 1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.
- 2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

**TIPP:** további részletekért látogasson el a [www.garmin.com/fitandcare](http://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

## Hibaelhárítás

### Kompatibilis az okostelefonom a készülékkel?

A vívospot készülék a Bluetooth Smart vezeték nélküli technológiát használó okostelefonokkal kompatibilis.

Kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a [www.garmin.com/ble](http://www.garmin.com/ble) weboldalra.

### A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát okostelefonján.
- Okostelefonján nyissa meg a Garmin Connect Mobile alkalmazást, válassza ki a vagy a ikont, majd válassza ki a **Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.
- Az eszközön tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez, majd válassza ki a > > **Párosítson** lehetőséget a párosítási módba lépéshez.

## Tevékenységek követése

A tevékenységek követése pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy) weboldalra.

### Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje a készüléket nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha babakocsit vagy fűnyíróval jár.
- Tartsa zsebében a készüléket, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

**MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat a készülék lépésként értelmezi.

### Az eszközön és a Garmin Connect fiókban látható lépésszám nem egyezik

A Garmin Connect fiókban látható lépésszám frissül az eszköz szinkronizálásakor.

#### 1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Szinkronizálja a lépésszámot a Garmin Connect alkalmazással ([Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 7. oldal](#)).
- Szinkronizálja lépésszámát a Garmin Connect mobilalkalmazással ([Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással, 7. oldal](#)).

#### 2 Várjon, amíg az eszköz szinkronizálja adatait.

A szinkronizálás eltarthat pár percig.

**MEGJEGYZÉS:** a Garmin Connect Mobile alkalmazás vagy a Garmin Connect alkalmazás frissítése nem szinkronizálja az adatait, illetve nem frissíti a lépésszámot.

### Nem jelenik meg a stressz-szintem

Ahhoz, hogy az eszköz észlelni tudja a stressz-szintet, be kell kapcsolni a csuklóalapú pulzusszám-mérést.

Az eszköz a nap folyamán mintát vesz a pulzusszám változásáról olyankor, amikor hosszabb ideig nyugalmi állapotban van, és így állapítja meg a stressz-szintet. Az eszköz időzített tevékenységek során nem határozza meg a stressz-szintet.

Ha kötőjelek jelennek meg a stressz-szintje helyett, akkor maradjon mozdulatlan, és várjon, amíg az eszköz nem észleli a pulzusszám-változást.

### Az intenzív percek érték villog

Ha az intenzív percek kitűzött értékének elérését elősegítő intenzitási szinten edz, akkor az intenzív percek érték villog.

Eddzen legalább 10 percig folyamatosan, közepes vagy élénk intenzitási szinten.

### A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az eszköz belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Keresse meg a barométer apró nyílásait az eszköz hátlapján (a töltési érintkezők mellett), majd tisztítsa meg a területet a töltési érintkezők körül.

A barométer nyílásainak elzáródása befolyásolhatja a barométer teljesítményét. Az elzáródások megszüntetéséhez használjon sűrített levegőt. A terület megtisztítása érdekében öblítse le az eszközt tiszta vízzel.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.

- Szeles környezetben takarja le az eszközt ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves széllekeések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

## Tippek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az eszköz felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az eszköz alatt.
- Ne karcolja meg az eszköz hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje a készüléket a csuklócsont fölött. Az eszköznek szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.

**MEGJEGYZÉS:** ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az eszközt.

## Az eszköz nem a pontos időt jeleníti meg

A készülék frissíti az időt és a dátumot, amikor szinkronizálja az eszközt a számítógéppel vagy okostelefonnal. Szinkronizálja az eszközt, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissíti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Válassza ki az **Auto** lehetőséget az időbeállításoknál ([Eszközbeállítások, 7. oldal](#)).
- 2 Erősítse meg, hogy a számítógépen, illetve az okostelefonján látható helyi idő pontos.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
  - Szinkronizálja az eszközt a számítógéppel ([Adatok szinkronizálása a számítógéppel, 7. oldal](#)).
  - Szinkronizálja eszközét az okostelefonra ([Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással, 7. oldal](#)).

Az idő és a dátum automatikusan frissül.

## Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez a készüléknek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra. Az idő és a dátum beállítása automatikusan megtörténik a GPS-pozíció alapján.

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.

A készülék első részét tartsa az ég felé.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.

A műholdas jelek megtalálása 30-60 másodpercig is eltarthat.

### A GPS-műholdvétel javítása

- Gyakran szinkronizálja a készüléket a Garmin Connect fiókjával:
  - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express alkalmazással.
  - Szinkronizálja a készüléket a Garmin Connect Mobile alkalmazással a Bluetooth képes okostelefonja segítségével.

Amikor a Garmin Connect fiókjához csatlakozik, a készülék több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.

- Vigye ki a készüléket nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
- Néhány percig maradjon mozdulatlan.



## Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása




- Kapcsolja ki az **Autom. tevékenység-indítás** beállítást (*Eszközbeállítások a Garmin Connect fiókban*, 8. oldal).
- Csökkentse a képernyő fényerejét és időkorlátját (*Megjelenítési beállítások*, 7. oldal).
- Kapcsolja ki a csuklómozdulatokat (*Megjelenítési beállítások*, 7. oldal).
- Az okostelefon értesítési központjában korlátozza a vívósport eszközön megjelenő értesítések körét (*Értesítések kezelése*, 6. oldal).
- Kapcsolja ki az intelligens értesítéseket (*Bluetooth beállítások*, 7. oldal).
- Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*Bluetooth beállítások*, 7. oldal).
- Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin eszközökre (*Pulzusadatok átadása a Garmin® eszközök számára*, 4. oldal).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzusmérés (*Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások*, 7. oldal).

**MEGJEGYZÉS:** a csuklóalapú pulzusszámmérés a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percek, a VO2 max, a stressz-szint és az elégetett kalóriák számának mérésére szolgál.

## Gyári alapbeállítások visszaállítása

Az eszköz összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

**MEGJEGYZÉS:** ezzel törli a felhasználó által bevitt összes adatot, valamint a tevékenységlezményeket.

- Tartsa lenyomva az érintőképernyőt a menü megtekintéséhez.
- Válassza a  >  > **Gyári visszaállítás** >  lehetőséget.

## Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)). Telepítse okostelefonjára a Garmin Connect mobilalkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

## Szoftver frissítése a Garmin Connect mobilalkalmazás segítségével

Az eszköz szoftverének Garmin Connect Mobile alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az eszköz és egy kompatibilis okostelefon párosítását (*Az eszköz bekapcsolása és beállítása*, 1. oldal).

Szinkronizálja eszközét a Garmin Connect Mobile alkalmazással (*Adatok szinkronizálása a Garmin Connect Mobile alkalmazással*, 7. oldal).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect mobilalkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az eszköznek. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az eszközt. A frissítés befejeztével az eszköz újraindul.

## Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

Az eszköz szoftverének frissítéséhez Garmin Connect fiókkal kell rendelkeznie, illetve le kell töltenie, majd telepítenie kell a Garmin Express alkalmazást.

- Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.  
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express elküldi azt az eszközre.
- Csatlakoztassa le az eszközt a számítógépről.  
Az eszköz felhívja a figyelmét a szoftver frissítésére.
- Válasszon beállítást.

## További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a [www.support.garmin.com](http://www.support.garmin.com) weboldalra.
- Lépjen a [www.garmin.com/intosports](http://www.garmin.com/intosports) oldalra.
- Lépjen a [www.garmin.com/learningcenter](http://www.garmin.com/learningcenter) oldalra.
- Lépjen a <http://buy.garmin.com> oldalra, vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez az opcionális kiegészítők és cserealkatrészekre vonatkozó információkért.

## Függelék

### Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.
- A pulzustartományok ismerete segít elkerülni a túlzásba vitt edzést, így csökken a sérülés veszélye.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat (*Pulzustartomány-számítások*, 11. oldal) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

### A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

### Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

## VO2 max. normál értékelés

Ezek a táblázatok a VO2 max életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org) weboldalra.

## Háromklauzulás BSD licenc

Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding

Minden jog fenntartva.

A forráskód és bináris formában történő terjesztés és felhasználás (módosítással vagy módosítás nélkül) engedélyezett, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

- A forráskódot abban az esetben lehet továbbadni, ha a továbbadott példányok tartalmazzák a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, ezt a feltétellistát és a következő jogi nyilatkozatot.
- A bináris formában lévő továbbadott példányok esetében a dokumentációban és/vagy egyéb mellékelt dokumentumokban kötelező reprodukálni a fenti szerzői jogi nyilatkozatot, ezt a feltétellistát és a következő jogi nyilatkozatot.
- Sem az alkotó, sem a fejlesztésben részt vevő egyéb személyek neve nem használható fel a szoftverből származtatott termékek népszerűsítésére előzetes írásos engedély nélkül.

A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS A FEJLESZTÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZEMÉLYEK „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT) BIZTOSÍTJA. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA ÉS A FEJLESZTÉSBEN RÉSZT VEVŐ EGYÉB SZEMÉLYEK NEM FELELŐSEK AZ OLYAN, BÁRMILYEN MÓDON OKOZOTT KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, A KÁROKOZÁS JOGELLENESÉGE MIATTI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A CSERETERMÉKEK VAGY -SZOLGÁLTATÁSOK

BESZERZÉSÉT, A HASZNÁLATI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉT, ADATOK VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉT VAGY A NORMÁL ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁT), ÁLLJON A KÁRIGÉNY BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN, LEGYEN SZÓ SZERZŐDÉSES, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGEN VAGY JOGELLENES KÁROKOZÁSON ALAPULÓ KÁRIGÉNYRŐL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT ÉS EGYEBEKET), MELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A FENT MEGNEVEZETT SZEMÉLYEKET TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN TÍPUSÚ KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL.

# Tárgymutató

## A

a készülék tisztítása **9**  
adatkepernyők **8**  
adatok  
    átvitel **6**  
    tárolás **6**  
adatok tárolása **6**  
akkumulátor **9**  
    maximalizálás **7, 8, 11**  
    töltés **9**  
alkalmazások **5**  
    okostelefon **1**  
alvó üzemmód **3**  
Auto Lap **4, 8**  
Auto Pause **4**  
az eszköz testreszabása **7**

## B

beállítások **7, 8, 11**  
    eszköz **8**  
Bluetooth technológia **5–7, 9**

## C

célok **1, 8**  
Connect IQ **1**

## E

edzés, módok **4**  
előzmények **6**  
Előzmények **7**  
    küldés számítógépre **6, 7**  
    megtekintés **6**

## F

frissítések, szoftver **11**

## G

Garmin Connect **1, 6–8, 11**  
Garmin Express **7**  
    szoftver frissítése **11**  
GPS, jel **10**

## H

háttértár mód **7**  
háttérvilágítás **1, 6, 7**  
hibaelhárítás **3, 9–11**

## I

idő **8**  
    riasztások **4**  
intenzitás (perc) **10**  
intenzív percek **2**

## K

kalibrálás **2**  
kalória **2**  
    riasztások **4**  
képernyő **7**  
    képernyő **7**  
készülék tisztítása **9**  
készülékazonosító **9**  
kiegészítők **11**  
körök **4**

## M

megjelenítési beállítások **7**  
menü **1**  
műholdas jelek **10**

## O

okostelefon **9**  
    alkalmazások **5**  
    párosítás **1, 9**

## P

párosítás  
    ANT+ érzékelők **4**  
    okostelefon **1, 9**  
pontos idő **10**

pulzusszám **1, 2**  
    érzékelők párosítása **4**  
    mérő **7, 10**  
    riasztások **4**  
    tartományok **11**

## R

rendszerbeállítások **8**  
riasztások **4, 5**  
    rezgés **6**

## S

specifikációk **9**  
stopper **3, 5**  
    visszaszámláló **5**  
stressz-szint **2, 3, 10**

## Sz

személyes rekordok **6**  
    törlés **6**  
szoftver  
    frissítés **11**  
    verzió **9**

## T

távolság, riasztások **4**  
tempó **4**  
tevékenység mentése **3**  
tevékenységek **3**  
tevékenységek követés **1, 2**  
töltés **9**  
törlés, személyes rekordok **6**

## U

USB **11**  
    fájltávitel **7**

## V

VIRB távirányító **3**  
Virtual Pacer **4**  
visszaszámláló időzítő **5**  
VO2 max. **5, 12**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)



2017. Augusztus  
I90-02205-42\_0A