

bryton

Rider 10 Rider one

Quick Start Guide
快速使用指南
Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung
Guida introduttiva
Guia de iniciación
Aan de slag
Guia de consulta rápida
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내
Gyors üzembehelyezési útmutató
Stručná příručka
Instrukcja szybkiego uruchomienia
Hurtigvejledning
Hurtigstartguide
Snabbstartguide
Pikaopas
Pred prvým použitím
Ghid rapid de utilizare

Download User Manual
Download on Mobile App

http://corp.brytonsport.com/products/support_sdownload

Bryton

Getting Started

At least 4 Hours

PC

Menu / Back **B**

Power/OK **A**

Page/Backlight **C**

- 1 Power On**
- 2 Select Unit**
km/h or mi/h
- 3 Get GPS Signal**
Searching GPS Signal
- 4 Start Riding**
Without Recording
Recording
- 5 Stop Riding**
Stop
- 6 Power Off**
(Long Press)

Settings

UNIT
HOUR
ALT
BIKE
GPS
SYNC
DEL
ODO

A 12h or 24h
Daylight Saving
12h or 24h
OK
DST
Select Number
- or 0 00:00
1 or 2 00:00
00 or 30 00:00

B Altitude
ALT
00 030
Select Number
- or 0 00030
0~9 00030
0~9 00030
0~9 00030
Altitude data is only available in Rider 10.

C Bike 1 or Bike 2
Tire Size
BIKE
TIRE
20 96
Select Bike
Bike1 or Bike2
Select Number
0~9 2096
0~9 2096
0~9 2096
0~9 2096
refer to user manual for tire size.

D GPS
GPS
ON or OFF
OK

F Delete
DEL
>8h
>16h
>24h
ALL
>8h, >16h, >24h works only when the storage is less than 8h, 16h, 24h.

G Odometer
ODO
000
00000
Select Number
0~9 00000
0~9 00000
0~9 00000
0~9 00000

E Sensors Pairing

E1 Heart Rate
Hr
SCAN
WAIT
YES
100
Select NO
OK
Back

E2 Speed / Cadence / Dual Sensor
SP-CA
SCAN
WAIT
SP
YES
155
CA
YES
60
SP-CA
YES
60 155
Select NO
OK
Back
set tire size for correct speed value.

rotate crank and wheel a few times to wake Bryton Smart Sensors up. The sensors can only be paired when they are awake, or they would go back to sleep to preserve power.

Upload Trips

- 1 Power on your Rider**
- 2 Enable Bluetooth**
- 3 Sign up Bryton App**
- 4 Tap BT Sync to Pair & Upload**

Install the Speed/Cadence Sensor (Optional)

Speed Sensor

Cadence Sensor

Remove battery tab before use
The Bryton Smart Speed / Cadence Sensor contains a user-replaceable CR2032 battery.

Install Heart Rate Belt (Optional)

Electrodes
Strap

CR2032

Detach if no use.
Hand wash after use.

The Bryton Smart HR Sensor contains a user-replaceable CR2032 battery.

Install Rider

Mount Rider to the Bike

- 1 F-Mount (Optional)**
- 2**
- 3**
- 4**

Key Functions

A Power/OK (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)
Power On/Off: Press to turn the device on. Long press to turn the device off.
Recording: In free cycling, press to start recording. When recording, press to stop recording.

OK: In Menu, press to confirm a selection.
B Menu (☰ / ☰ / ☰)
Enter/Exit Menu: Press to enter/exit menu mode. Press to return to the main menu.
C Backlight/Page (※ / ▲)
Backlight: Long press to turn on/off backlight.
Select Options: In Menu, press to move down and scroll through menu options.
Switch Pages: In Meter mode, press to switch meter screen page.
Reboot:Long press 2 keys (⏻ / ☰) and release at the same time to reboot the device.

Bryton Mobile App

After Bluetooth pairing with Bryton App and simple setup, you can upload trips, receive phone call, text and email notifications*, customize data grid and manage other advanced settings.
*Smart notifications are only for iOS devices.
Icon Description

🚲	Bike 1/ Bike 2	🗨	Text Notification	R	Ride Time	📊	Maximum
🚫	No GPS Signal (Not fixed)	🕒	Daylight Saving Time	T	Trip Time	📊	Average
📶	Weak GPS Signal	🔦	Backlight	📊	Cadence Value	📶	Heart Rate Sensor
📶	Strong GPS Signal	🌞	Afternoon	📊	Heart Rate Value	📶	Speed Sensor
🔋	Power Status	🕒	12hr or 24 Hr	Odo	Odometer	📶	Cadence Sensor
📞	Call Notification	📶	Gradient	D	Distance	📶	Bluetooth Active
📧	Email Notification	📶	Altitude Gain/Altitude Loss	D1 D2	Distance 1 Distance 2	📶	Recording

Note

Please keep away from other BLE sensors during sensor pairing.

To learn more, please go to corp.brytonsport.com>Support>Download to download User Manual.

TC

按鍵功能

A Power/OK (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)

開關機: 按此鍵開/關裝置。長按此鍵離開裝置。記錄、騎乘時，按此鍵開始記錄。記錄時，按此鍵停止記錄。按此鍵，在選單中，短按進入或確認選項。

B Menu (☰ / ☰ / ☰)

選單: 短按進入或離開選單。在子選單中，按此鍵回到主選單。

C Backlight/Page (※ / ▲)
背光: 長按開啟或關閉背光。選項: 在選單中，短按瀏覽選單選項。換頁: 在資訊畫面時，短按換頁瀏覽騎乘資訊。

重新啟動: 同時長按二個按鍵(☰ / ☰) 放開後，即可重新啟動裝置。

Bryton 手機應用程式

藍芽配對與簡單設定後，您就能上傳紀錄至Bryton app，接收到來電、訊息和電子郵件的通知*，自訂騎錶資訊和變更其它進階設定。

*智慧通知僅支援iOS裝置。

圖示說明

🚲	自行車 1/自行車 2	🗨	訊息通知	R	騎乘時間	📊	最大值
🚫	無GPS信號 (未固定)	🕒	日光節約時間	T	旅程時間	📊	平均值
📶	GPS訊號微弱	🔦	背光	📊	踏頻數值	📶	心率感測器
📶	GPS訊號良好	🌞	下午	📊	心率數值	📶	速度感測器
🔋	電池顯示	🕒	12小時制或24小時制	Odo	總里程	📶	踏頻感測器
📞	來電通知	📶	坡度	D	距離	📶	藍芽使用中
📧	郵件通知	📶	E-Mail 垂直高度/垂直下降高度	D1 D2	距離 1 距離 2	📶	REC

備註

配對感測器時，請遠離其它藍芽感測器。

前往corp.brytonsport.com>支援服務>下載，下載使用者手冊。

JP

キーの機能

A電源/OK (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)

電源オン/オフ: このボタンを押すと、デバイスの電源がオンになります。長押しすると、デバイスの電源がオフになります。記録：サイクリングモードでは、このボタンを押すと記録を開始します。記録中にボタンを押すと、記録をストップします。OK：メニュー画面では、このボタンを押して確定します。

Bメニュー (☰ / ☰ / ☰)
メニュー開始/終了：このボタンを押してメニューモードを開始します。計画画面に戻る際は再度このボタンを押します。

Cバックライト/ページ(※ / ▲)

バックライト: 長押しでバックライトのオン/オフを切り替えます。
オプション選択：メニュー画面でこのボタンを押すと、メニューオプションが下にスクロールします。ページ切り替え：メニュー表示中に押すと、データページが切り替わります。

リセット: 同時にこのキー(☰ / ☰) を長押しし、同時に離すとデバイスがリセットされます。

Brytonモバイルアプリ

BrytonアプリでBluetoothのペアリングを設定後、走行計画のアップロード、データグリッドのカスタマイズなど詳細設定の変更、電話、SMS、電子メール通知*の受信が可能です。
*通知はiOSデバイスのみ対応。

アイコンの説明

🚲	自転車 1/自転車 2	🗨	SMS通知	R	走行時間	📊	最大
🚫	GPS信号なし (受信なし)	🕒	サマータイム	T	経過時間	📊	平均
📶	信号が弱い	🔦	バックライト	📊	ケイテンズ	📶	心拍数センサー有効
📶	信号が強い	🌞	午後	📊	心拍数	📶	速度センサー有効
🔋	バッテリー残量	🕒	12時間・24時間表示	Odo	積算距離	📶	ケイテンズセンサー有効
📞	通話通知	📶	勾配	D	走行距離	📶	Bluetooth有効
📧	メール通知	📶	登坂高度/降坂高度	D1 D2	距離1 距離2	📶	REC

注意
センサーのペアリング時には他のBLEセンサーから遠ざけてください。
詳細については、corp.brytonsport.comにアクセスし、[サポート]>[ダウンロード]の順に選択し、ユーザーマニュアルをダウンロードしてください。

KO

주요기능

A 전원/확인 (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)
전원켜기/끄기: 누르면 장치가 켜집니다. 길게 누르면 장치가 꺼집니다. 기록: 자유 사이클링 시 누르면 기록이 시작됩니다. 기록 중 누르면 기록을 중지합니다. 확인: 메뉴에서 눌러서 선택 항목을 확인합니다.

B 메뉴 (☰ / ☰ / ☰)
메뉴 시작/종료: 눌러서 메뉴 모드를 시작/종료합니다. 눌러서 메뉴로 돌아옵니다.

C 조명/페이지 (※ / ▲)
조명: 길게 눌러서 켜짐/꺼짐을 합니다. 옵션 선택: 메뉴에서 누르면 아래로 이동하면 시 메뉴 옵션을 스크롤합니다. 페이지 전환: 데이터 화면에서 누르면 데이터 화면이 바뀌어집니다.

재설정: 장치를 재설정하려면 2개의(☰ / ☰) 버튼을 동시에 길게 눌렀다가 놓습니다.

Bryton 모바일 앱

블루투스로 Bryton 앱과 페어링한 후 간단히 설치하면 트림을 업로드하고, 전화, 문자 및 이메일 알림을 수신하고, 데이터 그리드를 사용자 지정하고, 기타 고급 설정을 관리할 수 있습니다.
* 스마트 알림은 iOS 장치에서만 가능합니다.

이콘 설명

🚲	자전거 1/자전거 2	🗨	문자 알림	R	라이프 시간	📊	최대
🚫	GPS 신호 없음 (신호 없음)	🕒	주간용 저장 시간	T	트립 시간	📊	평균
📶	GPS 신호 약함	🔦	표명	📊	카덴스	📶	심박수 센서
📶	GPS 신호 강함	🌞	오후	📊	심박수	📶	속도 센서
🔋	전원 상태	🕒	12시간 또는 24시간	Odo	평균 계	📶	카덴스 센서
📞	전화 알림	📶	경사도	D	거리	📶	블루투쓰 활성화
📧	이메일 알림	📶	고도 증가/고도 감소	D1 D2	거리 1 거리 2	📶	REC

참고

센서 페어링 시 다른 BLE 센서를 멀리하십시오.

지재한 내용은 불러려 corp.brytonsport.com > Support(지원)>Download(다운로드)에서 사용 설명서를 다운로드하십시오.

FR

Fonctions des boutons

A Alimentation/OK (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)

Marche/Arrêt: Appuyez pour allumer l'appareil. Appuyez longuement pour éteindre l'appareil.
Enregistrement: En mode cyclisme libre, appuyez pour commencer l'enregistrement. Pendant l'enregistrement, appuyez pour arrêter l'enregistrement.

OK: Dans le menu, appuyez pour confirmer une sélection.

B Menu (☰ / ☰ / ☰)

Ouvrir/Quitter le menu : Appuyez pour ouvrir/quitter le mode menu. Appuyez pour retourner au menu principal.

C Rétroéclairage/Page (※ / ▲)

Rétroéclairage: Appuyez longuement pour activer/désactiver le rétroéclairage.
Sélectionner des options : Dans le menu, appuyez pour descendre et faire défiler les options du menu.
Faire défiler les pages : En mode Compteur, appuyez pour passer à la page de l'écran du compteur.
Réinitialiser : Appuyez longuement et simultanément sur les 2 touches (☰ / ☰) pour réinitialiser l'appareil.

Application Bryton Mobile

Après l'appariage Bluetooth avec l'application Bryton et une configuration simple, vous pouvez télécharger des parcours, personnaliser la page de données, recevoir des notifications d'appels téléphoniques, SMS, e-mails* et gérer les fonctions avancées.

*Les notifications intelligentes ne sont disponibles que sur les appareils iOS.

Description de l'icône

🚲	Vélo 1 / Vélo 2	🗨	Notification par texte	R	Durée d'utilisation	📊	Maximum
🚫	Aucun signal GPS (Pas de fixation)	🕒	Heure d'été	T	Durée parcours	📊	Moyenne
📶	Signal GPS faible	🔦	Rétroéclairage	📊	Valeur de cadence	📶	Capteur de fréquence cardiaque
📶	Signal GPS fort	🌞	Après-midi	📊	Valeur de fréquence cardiaque	📶	Capteur de vitesse
🔋	État de l'alimentation	🕒	12 h ou 24 h	Odo	Odomètre	📶	Capteur de cadence
📞	Notification d'appel	📶	Gradient	D	Distance	📶	Bluetooth actif
📧	Notification par e-mail	📶	Gain d'altitude/ Perte d'altitude	D1 D2	Distance 1 Distance 2	📶	REC

Remarque

Veillez rester à l'écart des autres capteurs BLE pendant l'appariage des capteurs.

Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur corp.brytonsport.com>Support>Télécharger pour télécharger le manuel de l'utilisateur.

DE

Tastenfunktionen

A Ein/Aus/ OK (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)

Ein-/Aussschalten: Zum Einschalten des Geräts drücken. Zum Ausschalten des Geräts lange drücken.
Auszeichnung: Beim freien Radfahren zum Starten der Aufzeichnung drücken. Während der Aufzeichnung zum Beenden der Aufzeichnung drücken. OK: Im Menü zum Bestätigen einer Auswahl drücken.

B Menü (☰ / ☰ / ☰)

Menü aufrufen/verlassen: Zum Aufrufen/Verlassen des Menümodus drücken. Zum Zurückkehren zum Hauptmenü drücken.

C Hintergrundbeleuchtung/Seite (※ / ▲)

Hintergrundbeleuchtung: Zum Ein-/Aussschalten der Hintergrundbeleuchtung lange drücken.
Optionen wählen: Im Menü zum Abwärtsbewegen und Durchlaufen der Menüoptionen drücken.
Seiten wechseln: Im Messmodus zum Umschalten der Messbildschirmseite drücken.
Rücksetzen: Zum Rücksetzen des Geräts 2 Tasten (☰ / ☰) lange drücken und gleichzeitig loslassen.

Bryton-Mobil-App

Nach Bluetooth-Kopplung mit der Bryton-App und der einfachen Einrichtung können Sie Ausflüge hochladen, Datenraster anpassen, Anruf-, Text- und E-Mail-Benachrichtigungen* empfangen und andere erweiterte Einstellungen verwalteln.

*Intelligente Benachrichtigungen werden nur bei iOS-Geräten unterstützt.

Symbolbeschreibung

🚲	Fahrrad 1 / Fahrrad 2	🗨	Textbenachrichtigung	R	Trainingszeit	📊	Maximum
🚫	Kein GPS-Signal (kein Fixpunkt)	🕒	Sommer-zeit	T	Ausflugzeit	📊	Durchschnitt
📶	Schwaches GPS-Signal	🔦	Hintergrundbeleuchtung	📊	Kadenzwert	📶	Herzfrequenzsensor
📶	Starkes GPS-Signal	🌞	Nachmittags	📊	Herzfrequenzwert	📶	Geschwindigkeitssensor
🔋	Energiestatus	🕒	12 oder 24 Stunden	Odo	Hodometer	📶	Kadenzsensor
📞	Anrufbenachrichtigung	📶	Neigung	D	Entfernung	📶	Bluetooth aktiv
📧	E-Mail-Benachrichtigung	📶	Höhenzunahme/Höhenabnahme	D1 D2	Entfernung 1 Entfernung 2	📶	Aufzeichnung

Hinweis

Bitte halten Sie sich während der Sensorkopplung von anderen BLE-Sensoren fern.

Für weitere Informationen können Sie die Bedienungsanleitung unter corp.brytonsport.com > Support > Download herunterladen.

IT

Funzionamento del pulsante

A Alimentazione/OK (⏻ / ⬛ ⬜ ⬛)

Accensione/spengimento: Premere per accendere il dispositivo. Premere a lungo per spegnere il dispositivo.
Registrazione: In pedalata libera, premere per avviare la registrazione. Durante la registrazione, premere per arrestare la registrazione. OK: In Menu, premere per confermare una selezione.

B Menu (☰ / ☰ / ☰)

Menu Invio/Esigi: Premere per accedere/uscire alla/dalla modalità Menu. Premere per tornare al menu principale.

C Retroilluminazione/Pagina (※ / ▲)

Retroilluminazione: Premere a lungo per accendere/spegnere la retroilluminazione.
Selezione opzioni: In Menu, premere per spostarsi verso il basso e scorrere tra le opzioni del menu.
Cambia pagina: In modalità Griglia Info, premere per passare alla funzione successiva.
Ripristino: Premere a lungo e contemporaneamente rilasciare i 2 tasti (☰ / ☰) per ripristinare il dispositivo.

Il dotto app Bryton

Dopo l'associazione Bluetooth con Bryton App e la semplice configurazione è possibile caricare i percorsi, personalizzare la griglia dati, ricevere chiamate, SMS, notifice e-mail e gestire altre importazioni avanzate.

*Le notifiche intelligenti sono solo per dispositivi iOS.

Descrizione icona

🚲	Biciocleta 1 / Biciocleta 2	🗨	Notifica di testo	R	Tempo percorso	📊	Massimo
🚫	Nessun segnale GPS (Posizione non fissata)	🕒	Ora legale	T	Tempo viaggio	📊	Medio
📶	Segnale GPS debole	🔦	Retroilluminazione	📊	Valore di cadenza	📶	Sensore di frequenza cardiaca
📶	Segnale GPS potente	🌞	Pomeriggio	📊	Valore di frequenza cardiaca	📶	Sensore di velocità
🔋	Stato alimentazione	🕒	12 ore o 24 ore	Odo	Contactometri totali	📶	Sensore cadenza
📞	Notifica chiamata	📶	Pendenza	D	Distanza	📶	Bluetooth attivo
📧	Notifica e-mail	📶	Guadagno altitudine/Perdita altitudine	D1 D2	Distanza 1 Distanza 2	📶	REC

Note

Tenersi lontano da altri sensori BLE durante l'associazione del sensore.

Per ulteriori informazioni, andare al sito corp.brytonsport.com>Support>Download per scaricare il manuale d'uso.

ES

Funciones de los botones