

FLUX 2 & FLUX S Assembly

T2980 / T2900S




EN | NL | DE | FR | IT | ES | PT | DK | NO | SE
FI | PL | CZ | GR | CN | TW | JP | KR | TH




1. Check if everything is in the package

NL Controleer of de inhoud van het pakket compleet is | DE Prüfen Sie, ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist | FR Vérifiez que tout se trouve dans l'emballage | IT Verificare che la confezione contenga tutto | ES Compruebe si está todo en el paquete | PT Verifique se está tudo no embalamento | DK Kontrollér, at det hele er i pakken | NO Du må kontrollere at alle komponenter befinner seg i pakken | SE Kontrollera att allt finns med i paketet | FI Tarkista, että kaikki osat ovat pakkausessa | PL Sprawdź czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu | CZ Zkontrolujte, zda je balení kompletní | GR Ελέγξτε εάν περιέχονται όλα τα αντικείμενα στη συσκευασία | CN 检查包装内物品是否齐全 | TW 檢查套件是否完整無缺 | JP すべての部品がパッケージに入っていることを確認してください | KR 패키지에 빠진 것이 없는지 확인합니다 | TH ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ครบถ้วนหรือไม่




2. Lay the trainer down on its side

NL Leg de trainer op zijn kant | DE Legen Sie den Trainer auf die Seite | FR Couchez le trainer au sol, sur le côté | IT Appoggiare il trainer su un lato | ES Apoye el rodillo de entrenamiento sobre el lado | PT Deite o simulador de lado | DK Læg træneren ned på siden | NO Legg treneren ned på siden | SE Lägga tränaren på sidan | FI Aseta vastus kyljelleen | PL Potóż trenera na boku | CZ Zpoložte trenážér dolů na stranu | GR Τonoθετήστε το προπονητήριο στο πλάι | CN 将训练台放在其旁边 | TW 將訓練器側放在地面 | JP 側面を下にしてトレーナーを置いてください | KR 트레이너를 옆으로 놓습니다 | TH วางเทรนเนอร์ราบลงกับพื้น



3. Determine the needed connector based on the cassette

NL Bepaal het benodigde koppelstuk voor de cassette | DE Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kasette brauchen | FR Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | IT Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | ES Determine el conector necesario según el cartucho | PT Determine o conector necessário em função da casete | DK Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | NO Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | SE Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | FI Määrittä vaadittava liitin rataspakan mukaan | PL Ustalic wymagany łącznik w zależności od kasety | CZ Podle kazety určete potřebný konektor | GR Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | CN 确定所需的连接器固定在飞轮上 | TW 根據飛輪判斷必要的連接器 | JP カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | KR 카세트에 따라 필요한 커넥터가 무엇인지 판단합니다 | TH กำหนดอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ตรงกับตามรูปแบบคัสเซต





Campagnolo, SRAM XD and XD-R cassette: other body required, available at Tacx webshop. Please consult the Tacx website for an updated list of fitting cassettes

4. A standard 5mm quick release is mounted on the trainer. In case of an E-Thru axle, select and mount the needed adapters*

NL Er is een standaard snelspanner gemonteerd op de trainer. Als je een steekas gebruikt, selecteer de juiste adapters* | DE Auf dem Trainer ist ein Standard-Schnellspanner 5 mm installiert. Bei einer E-Thru-Achse, benötige Adapter auswählen und montieren* | FR Une fixation rapide standard de 5 mm est montée sur le trainer. Dans le cas d'un axe E-Thru, sélectionnez et montez les adaptateurs nécessaires* | IT E' sul trainer è montato uno sgancio rapido standard da 5 mm. Nel caso di asse portante E-Thru, selezionare e montare gli adattatori necessari* | ES En el rodillo se monta un desenganche rápido de 5 mm estándar. En el caso del eje E-Thru, selección y monte los adaptadores necesarios* | PT Um mecanismo de engate rápido de 5mm é instalado no simulador. Tratando-se de eixo E-Thru, selecione e monte os adaptadores necessários* | DK Der er monteret en standard 5 mm hurtigudløsning på træningsudstyret. I tilfælde af en E-Thru-aksel, vælg og monter de nødvendige adaptere* | NO En standard hurtigkobling på 5 mm er monteret på sykkelrullen. Hvis et E-Thru nav brukes, velger og monterer du de nødvendige adaptere* | SE Det finns en vanlig snabbkoppling på 5 mm monterad på tränern. Vid en E-Thru-axel väljer du och monterar nödvändiga adapterar* | FI Harjoitusvastus on varustettu 5 mm:n pikavapautusjärjestelmällä. Jos haluat käyttää E-Thru-akselia, valitse ja asenna tarvittavat sovitimet* | PL Trenerà wyposażono w standardowy szybkozamykacz 5 mm. W przypadku osi E-Thru należy dobrać i zamontować konieczne adaptery* | CZ Na trenážéru je namontován standardní rychloupínák 5 mm. V případě nápravy E-Thru vyberte a namontujte potřebné adaptéry* | GR Στο προπονητήριο προσαρτάται ένα τυπικό σύστημα ταχείας ελευθέρωσης 5 mm. Στην περίπτωση άξονα E-Thru, επιλέξτε και προσαρτήστε τους απαιτούμενους προσαρμογείς* | CN 打开训练器，将其固定在牢固、平整的表面* | TW 訓練器上已安裝標準 5mm 快拆桿。如果是 E-Thru 軸，請選取並安裝必要的配接器* | JP トレーナーを開き、硬く水平な場所に置きます* | KR 트레이너에는 표준 5mm 퀵 릴리스가 설치되어 있습니다. E-Thru 액슬의 경우, 필요한 어댑터를 선택해 설치하세요 | TH มีแกนปลดด่วนขนาด 5 มม. ติดตั้งอยู่ที่เทรนเนอร์ หากใช้แกนรุ่น E-Thru ให้เลือกและติดตั้งอะแดปเตอร์ที่ต้องการ* | *T2880.06 & T2880.08/T2880.09

5. Mount the cassette according to the instructions provided in the manual of the cassette




6. Slide the front leg in the trainer and fix it with the 2 bolts

NL Plaats de cassette volgens de instructies in de handleiding van de cassette | DE Montieren Sie die Kasette gemäß den Anweisungen im Handbuch der Kasette | FR Montez la cassette conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation de la cassette | IT Montare la cassetta seguendo le istruzioni riportate nel manuale della cassetta stessa | ES Monte el cassette siguiendo las instrucciones que se facilitan en el manual del cassette | PT Monte a casete de acordo com as instruções constantes do respetivo manual | DK Montér kassetten i overensstemmelse med instruktionerne i manualen til kassetten | NO Monter kassetten ifølge instruksjonene som du finner i brukermanualen for kassetten | SE Montera kassetten enligt instruktionerna i kassetens bruksanvisning | FI Kiinnitä ratapakka sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti | PL Zamontować kasete zgodnie z instrukcją kasety | CZ Namontujte kazetu podle pokynů uvedených v návodu ke kazetě | GR Προσαρτήστε την κασέτα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο της κασέτας | CN 根据飞轮手册中的操作指南安装飞轮 | TW 依據飛輪手冊中提供的說明安裝飛輪 | JP カセットの取扱説明書に記載されている手順に従ってカセットを取り付けま | KR 카세트 매뉴얼에 명시된 지침대로 카세트를 설치합니다 | TH ติดตั้งคัสเซตตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในคู่มือของคัสเซต

NL Schuif de voorpoot in de trainer en zet deze met de 2 bouten vast | DE Lassen Sie den Vorderfuß in den Trainer gleiten. Befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben | FR Faites glisser le pied avant dans le trainer, et fixez-le avec les 2 vis | IT Far scorrere la gamba anteriore del trainer e fissarla con i 2 bulloni in dotazione | ES Destice la pata delantera del rodillo de entrenamiento y fijela con los 2 pernos | PT Monte o pé dianteiro no simulador fazendo-o deslizar e fixe-o com os 2 parafusos | DK Skub forsikfteren i træneren og fastgør den det med de 2 bolte | NO Skyv den forreste støttefoten inn i treneren og fest den med de 2 skruene | SE Skjut in frambenet i tränern och fäst med de 2 bultarna | FI Liu'uta etutanko vastukseen ja kiinnitä se 2 pultilla | PL Wsuń przednią nogę w trenazer i przymocuj 2 śrubami | CZ Posuňte přední podpěru v trenážéru a zajistěte ji 2 šrouby | GR Σύρετε το μπροστινό πόδι του προπονητηρίου και στερεώστε το με τις 2 βίδες που | CN 转动训练台的前支柱并使用提供的 2 个螺栓固定住 | TW 將前腿滑進運動鞋并用 2 枚螺釘固定 | JP トレーナーに前脚をスライドさせ、ボルト 2 個で固定してください | KR 트레이너의 앞다리를 밀어 볼트 2개로 고정합니다 | TH เลื่อนขาหน้าในเทรนเนอร์ให้แน่นและยึดด้วยสลักเกลียว 2 อัน


7. Place the trainer on a firm, level surface

NL Plaats de trainer op een stevige en vlakke ondergrond | DE Stellen Sie fest, welchen Anschluss Sie für die Kasette brauchen | FR Déterminez le connecteur nécessaire en fonction de la cassette | IT Decidere quale sia il connettore corretto in base alla cassetta | ES Determine el conector necesario según el cartucho | PT Determine o conector necessário em função da casete | DK Fastslå den nødvendige stikforbindelse på grundlag af kassetten | NO Avgjør hvilken kontakt som er nødvendig basert på kassetten | SE Avgör baserat på kassetten vilket kopplingsdon som behövs | FI Määrittä vaadittava liitin rataspakan mukaan | PL Ustalic wymagany łącznik w zależności od kasety | CZ Podle kazety určete potřebný konektor | GR Ξακριβώστε τον απαιτούμενο σύνδεσμο βάσει της κασέτας | CN 确定所需的连接器固定在飞轮上 | TW 將訓練器放置在堅固且平坦的表面上 | JP カセットに基づいて必要なコネクタを決定します | KR 트레이너를 단단하고 평평한 표면에 놓습니다 | TH วางเทรนเนอร์บนพื้นผิวที่มั่นคง และยกขาตั้ง



8. Place the bike in the trainer

NL Plaats de fiets in de trainer | DE Stellen Sie das Fahrrad auf den Trainer | FR Placez le vélo sur le trainer | IT Mettere la bici nel trainer | ES Coloque la bicicleta en el rodillo de entrenamiento | PT Coloque a bicicleta no simulador | DK Placer cyklen i træningsudstyret | NO Plasser sykkelen i sykkelrullen | SE Placera cykeln på trainer | FI Sijoita polkupyörä vastukseen | PL Umieścić rower w trenażerze | CZ Umístěte jízdní kolo do trenážéru | GR Τonoθετήστε το ποδήλατο στο προπονητήριο | CN 将自行车放置在训练器中 | TW 請將自行車放入訓練器中 | JP トレーナーにバイクを置きます | KR 바이크를 트레이너에 설치합니다 | TH ติดตั้งจักรยานเข้าในเทรนเนอร์



Specifications

Wireless Protocol: Bluetooth 4.0 & ANT+
Frequency range: 2400-2483.5 MHz
RF Output Power: 5 dBm (typical)
Temperature Range: Operational -20 °C to + 55 °C
Transmit Range: 10 m
Power supply: Only use supplied power cord

FCC and IC Declarations
Your device contains a low power transmitter. When device is transmitting it sends out Radio Frequency (RF) signals.

Compliance statement (part 15)
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and to the licence -exempt RSS standards of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FR | Déclaration de conformité
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Warning (part 15.21)
Changes or modifications not expressly approved party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Unauthorized modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

ROHS
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

Taiwan regulatory information (NCC)
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



CAUTION: disk surface can be hot. Do not touch when operating.

NL LET OP: de schijf kan heet zijn. Niet aanraken tijdens gebruik

DE VORSICHT: Scheibe kann heiß sein. Im Betrieb Berührungen vermeiden | FR ATTENTION : la surface du disque peut être brûlante.

Ne la touchez pas durant l'opération | IT ATTENZIONE: la superficie del disco può essere calda. Non toccare durante il funzionamento | DK FORSICHTIG: skiveoverfladen kan være varm. Undlad berøring under brugen | NO FORSIKTIG: diskoverflaten kan bli varm. Ikke ta på overflaten under drift | SE FÖRSIKTIGHET: skivans yta kan bli varm. Ta inte på den under användning | FI HUOMIO: Levyn pinta voi olla kuuma. Älä kosketa käytön aikana | PL UWAGA: powierzchnia dysku może być gorąca. Nie dotykać w trakcie używania. | CZ POZOR: povrch disku může být horký.

Při provozu se její nedotýkejte | GR ΠΡΟΣΟΧΗ: η επιφάνεια του δίσκου μπορεί να είναι ζεστή. Μην την αγγίζετε κατά τη λειτουργία | CN 注意: 盘面温度可能较高。运行时禁止触碰 | TW 警告: 剎車盤表面可能發出高溫。操作時, 請勿觸碰 | JP 警告: ディスク表面は熱くなります。操作する際は触らないようにしてください | KR 주의: 디스크 표면이 뜨거울 수 있습니다. 작동 중에는 손대지 마십시오 | TH โปรดระวัง: ผิวของดิสก์อาจร้อน | โปรดอย่าจับมือใช้ซ้ำ

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

English

- Tests have revealed that the unit will not overheat, even when subject to extreme use. However, when subject to prolonged and intensive use, the enclosure and the brake may become very hot. Always allow the brake to cool down after use before touching it.
- Ensure not to drop the brake during assembly as this can lead to an imbalance which may cause vibration.
- Never open the brake unit as this may cause damage.
- Inspect the nuts and bolts on the trainer on a regular basis, and retighten if necessary.
- Perspiration moisture and condensation can harm the electronics. Do not use the trainer in damp areas. Incorrect use and/or maintenance will void the warranty.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children are not to play with the Tacx trainer without supervision.
- This device is not designed for industrial, commercial or medical applications. Do not expose the product to water or moisture.
- Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Zorg er voor dat de rem tijdens het monteren niet valt. Er zou onbalans kunnen ontstaan die trillingen veroorzaakt.
- Open nooit de rem om beschadigen te voorkomen.
- Controleer regelmatig of de bouten en moeren van de trainer nog goed vast zitten.
- Transpiratievocht en condens kunnen de elektronica aantasten. Gebruik de trainer niet in vochtige ruimtes. Bij onjuist gebruik en/of onderhouden vervalt de garantie.
- Dit apparaat is niet geschikt voor industrieel, commercieel of medisch gebruik.
- Niet blootstellen aan water of vocht.
- Alleen schoonmaken met een droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Indien de trainer niet gebruikt wordt, dient deze te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact gehaald te worden.
- Zet de trainer waar het in een droge en kamer temperatuur heeft.
- Laat de trainer 20 minuten afkoelen voordat je de schijf aanraakt.

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

Trainer nicht in feuchten Umgebungen. Falsche Benutzung und/oder Wartung lassen die Garantie ungültig werden.

- As crianças supervisionadas não devem brincar com o simulador Tacx.
- Não exponha o produto a água ou humidade.
- Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.
- Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.
- Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.
- Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

- Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini che abbiano compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure persone prive di esperienza e conoscenza, solo se sottoposte a sorveglianza o preventivamente istruite sull'uso in piena sicurezza dell'apparecchiatura, che abbiano compreso i pericoli che comporta.
- I bambini non devono giocare con il trainer Tacx senza supervisione.
- Questo dispositivo non è destinato ad applicazioni industriali, commerciali o mediche.
- Questo Gerät ist nicht für industrielle, gewerbliche oder medizinische Anwendungen vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe und Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie zum Abwischen nur ein trockenes Tuch, keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Wenn der Trainer nicht verwendet wird, sollte er ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen werden, um ein sicheres Gerät zu gewährleisten.
- Lagern Sie den Trainer in einem trockenen

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

segura do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.

- As crianças supervisionadas não devem brincar com o simulador Tacx.
- Não exponha o produto a água ou humidade.
- Limpe apenas com um pano seco. Não utilize detergentes ou produtos abrasivos.
- Caso o simulador não esteja em utilização, desligue-o e retire a ficha da tomada.
- Guarde o simulador de treino num local seco à temperatura ambiente.
- Deixe sempre o freio esfriar durante 20 minutos, após o uso, antes de tocá-lo.

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

Svenska

- Tester har visat att enheten inte överhettas. Detta gäller även när den utsätts för extrem användning. Vid långvarig och intensiv användning kan dock hjulet runt bromsen bli mycket varmt. Låt alltid bromsen svalna innan du rör vid den.
- Tappa inte bromsen medan du monterar den. Det kan leda till obalans och orsaka vibrationer.
- Öppna aldrig bromsenheten. Det kan orsaka skada.
- Inspektera regelbundet muttrar och bultar på cykelrännaren och dra åt dem vid behov.
- Svett, fukt och kondensation kan skada elektroniken. Använd inte cykelrännaren i fuktiga områden. Felaktigt användning och/eller felaktigt underhåll häver garantin.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre, och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förstått relevanta faror.
- Barn får inte leka med Tacx-trainern utan tillsyn.
- Enheten är inte avsedd för industriell, kommersiella eller medicinska applikationer.
- Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
- Rengör enbart med en torr trasa. Använd inte rengöring med lösningsmedel eller närande medel.
- Om trainern inte används ska den stängas av och kontakten ska dras ut ur eluttaget.
- Förvara trainern i en torr lokal vid rumstemperatur.
- Låt alltid bromsen svalna 20 minuter efter användning innan du rör den.

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

CAUTION: HOT SURFACE. Do NOT touch

- Urzędzenie to może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby posiadające ograniczone możliwości ruchowe, sensoryczne lub umysłowe, bądź też osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, jeżeli zatrudnia się pod nadzorem lub otrzymują instrukcje, jak należy korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i są świadome zagrożenia, jakie może wynikać z takiego użytku.
- Dzieci nie mogą korzystać z trenera Tacx bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, komercyjnego, ani medycznego.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wody lub wil